





手動式小型ピッチングマシン

取扱説明書

硬式・軟式ボール用

本取扱説明書は、大切に保管してください



■ スピード・高さの目安表

●14mの距離でバット練習をする場合の目安

スピード(km/h)	J号		M号		硬式球	
	アーム	ステップ	アーム	ステップ	アーム	ステップ
75km/h 平均	9	4	9	4		
70km/h 平均					10	4
65km/h 平均	9	3	9	3		
60km/h 平均					10	3
35km/h 平均	4	1	4	1	4	1

ゴロ練習の場合：アーム上のボールホルダーの位置を⑨～⑪に設定ください。
フライ練習の場合：アーム上のボールホルダーの位置を①～⑤に設定ください。

商品についてのお問い合わせ先

株式会社 フィールドフォース 〒121-0824 東京都足立区西伊興1-2-16 TEL 03-6404-8555 FAX 03-6404-8556
サービスセンターアドレス ff_customer@fieldforce.co.jp 営業時間：AM10:00～PM6:00(土・日・祝日除く)
ホームページ <http://www.fieldforce-ec.jp/>

本製品のデザイン、および仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

中国製



サイズ：横幅約55×奥行き約70×高さ約104cm
重さ：約11kg
材質：スチール


※出荷前に、全製品組立検査を実施しているため、パイプ接続部の一部にキズや色落ちしている場合がございます。ご使用に関しては、支障ございませんのでご了承ください。

本製品を使用するにあたっての注意事項になります。重要な内容となりますので、下記の説明を読んで使用してください。

⚠ 使用上の注意





- 本体の組立は大人の方が行ってください。
- 道路などの危険な所や人の多い場所では、使用しないでください。
- 使用する際は、本体のボールが発射される近くには、近づかないでください。
- 子供が使用する場合は、大人の方が付き添い指導してください。
- 平らな所に設置してください。
- バット等で無意味にたたかないでください。
- 破損や変形した本体は使用しないでください。
- 使用する前に、全てのネジを締めてください。
- 本体を引きずって移動しないでください。
- 本体を設置したまま放置しないでください。
- 本来の目的以外には、使用しないでください。
- 使用しない時は、良くお手入れをしてから雨水等のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

■ セット内容 セット内容が全部揃っているか確認をしてください。




※ 各パーツ 別売しております。


■ 組立て方 組み立ては大人の方が行ってください。




⑤ ④まで組み立てた本体に解除バー⑤を取り付けます。




⑥ 解除バー⑤にアームカバー⑥を取り付けます。



⑦ 踏み台パイプ③にアームパイプ④に接続します。



■ 使用方法




手動式ピッチングマシン ソフトボール用ハンド 取扱説明書

本取扱説明書は、大切に保管してください

スピード・高さの目安表 ● 3号 14m / 2号 10m の距離でバッティング練習する場合

スピード(km/h)	2号		3号	
	アーム	ステップ	アーム	ステップ
72km/h 平均	7	4		
67km/h 平均			7	4
60km/h 平均	7	3	7	3
52km/h 平均	6	2	5	2
45km/h 平均	6	1	3	1

ゴロ練習の場合：アーム上のボールストッパーの位置を⑨～⑪に設定ください。
 フライ練習の場合：アーム上のボールストッパーの位置を①～⑤に設定ください。



■ 取付方法



※ 穴の位置に関しては、「スピード・高さの目安表」を参考ください。

1. アーム上にある「ボールホルダー」を取り外してください。
2. ソフトボール用ハンドを、アーム上にある①～⑪の穴へ取り付けてください。

■ 高さ調整方法

アーム上にあるボールホルダー(①～⑪)の位置を変えることで、発射されるボールの高さを調整することが出来ます。
 ※ バッティング練習だけでなく、ゴロやフライまで守備練習用マシンとしても、ご使用頂けます。

本製品を使用するにあたっての注意事項になります。重要な内容となりますので、下記の説明を読んで使用してください。

⚠ 使用上の注意

- 本体の組立は大人の方が行ってください。
- 道路などの危険な所や人の多い場所では、使用しないでください。
- 使用する際は、本体のボールが発射される近くには、近づかないでください。
- 子供が使用する場合は、大人の方が付き添い指導してください。
- 平らな所に設置してください。
- バット等で無意味にたたかないでください。
- 破損や変形した本体は使用しないでください。
- 使用する前に、全てのネジを締めてください。
- 本体を引きずって移動しないでください。
- 本体を設置したまま放置しないでください。
- 本来の目的以外には、使用しないでください。
- 使用しない時は、良くお手入れをしてから雨水等のあたらぬ湿気の少ない所に保管してください。

商品についてのお問い合わせ先

株式会社 フィールドフォース 〒277-0872 千葉県柏市十倉二380番地54中央210街区8 TEL: 04-7197-2224 FAX: 04-7197-2284

サービスセンターアドレス ff_customer@fieldforce.co.jp 営業時間: AM10:00～PM6:00(土・日・祝日除く)

ホームページ <http://www.fieldforce-ec.jp/>

本製品のデザイン、および仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

中国製